

## 実行時間 / ホーム画面

品目をタップすると、その品目のタイマーが起動します。太い緑の枠は、FIFO、すなわち、最初に使用される主な品目を示しています。青い枠に、2番目以降に使用される項目の順番を表す数字が表示されます。

動作中のタイマーをクリアするには、メニュー品目をタップして **X** を表示します。次に **X** をタップしてタイマーをクリアします。

タイマーを 5 分減らすには、メニュー品目をタップした後で、品目名の右の **-5** アイコンをクリックします。

動作中のタイマーをクリアするには「X」をタップします。

Breakfast		Breakfast		EN
HOTCAKES --		HOTCAKES --	1	
<b>X</b> BURRITO 20 <b>-5</b>		BURRITO --	2	
MCGRIDDL --	BAGEL --	MUFFINS --	3	
MCGRIDDL --	BAGEL --	MUFFINS --	4	
BISCUITS --		MUFFINS --	5	
BISCUITS --		MUFFINS --	6	

タイマーを 5 分減らすには、「-5」アイコンをクリックします。

Breakfast		Breakfast		EN
HOTCAKES --		HOTCAKES --	1	
BURRITO --	BURRITO --		2	
<b>MUFFINS 14</b>	BAGEL --	MCGRIDDL --	3	
<b>MUFFINS 2 14</b>	BAGEL --	MCGRIDDL --	4	
MUFFINS 3 14		BISCUITS --	5	
MUFFINS 4 14		BISCUITS --	6	

太い緑の枠は、FIFO、すなわち、最初に使用される主な品目を示しています。

細い青い枠に、順番を表す数字が表示されます。

Breakfast		Breakfast		EN
HOTCAKES --		HOTCAKES --	1	
BURRITO --	BURRITO --		2	
<b>MUFFINS 4</b>	BAGEL --	MCGRIDDL --	3	
<b>MUFFINS 4</b>	BAGEL --	MCGRIDDL --	4	
MUFFINS 4		BISCUITS --	5	
MUFFINS 4		BISCUITS --	6	

食品の有効時間が終わりに近づくと、「Cook More (さらに調理)」アラートが表示されます。このアラートが表示された後に、オレンジ色の枠が現われます。

1	174	SP
	172	174
2	174	SP
	172	174
3	174	SP
	172	174
4	176	SP
	174	174
5	174	SP
	172	174
6	174	SP
	169	174

全部の行で現在の上部または下部のプレートの温度を確認するには、行番号をタップします。温度モードでは、現在の温度が表示されます。SP の下の数字は、セットポイント温度を示しています。温度がセットポイントに達すると、表示が暗くなります。もう一度タップすると温度状態が非表示になります。

## 設定メニュー

「General (一般)」をタップすると、General Settings (一般設定) にアクセスできます。

「Menu (メニュー)」をタップすると、デイパートが編集、削除、コピーできます。

「Cleaning (クリーニング)」をタップするとクリーニングメニューにアクセスできます。



「Error Log (エラーログ)」をタップすると、エラーログにアクセスして、システムの不具合が評価できます。

「Service (サービス)」をタップするとサービスメニューにアクセスできます。

「EN」をタップすると、希望の言語設定が選択できます。