

## TEMPO DE EXECUÇÃO /TELA INICIAL

Tocar em um item uma vez inicia o temporizador para esse item. Uma borda verde grossa e em negrito indica FIFO, itens primários a serem usados primeiro. As bordas finas de ciano são numeradas com indicadores de sequência que exibem a ordem em que os itens subsequentes devem ser usados.

 $Para \ limpar \ um \ temporizador \ ativo, \ toque \ no \ item \ de \ menu \ para \ exibir \ um \ X. \ Em \ seguida, \ toque \ no \ X \ para \ limpar \ o \ temporizador.$ 

Para reduzir um temporizador em 5 minutos, toque no item do menu e clique no ícone -5 no lado direito do nome do item.

Para	* 🖤	🔅 Breakfast		ĘN
limpar um	HOTCAKES		HOTCAKES	1
temporiza		BURRITO 20 -5	BURRITO	2
dor ativo	MCGRIDDL	 BAGEL	MUFFINS	3
	MCGRIDDL	 BAGEL	MUFFINS	4
clique em	BISCUITS		MUFFINS	5
"X".	BISCUITS		MUFFINS	6

* ¥		ŵ	Breakfast		EN
HOTCAKES				HOTCAKES	 1
BURRITO		BURRITO			2
MUFFINS	14	BAGEL		MCGRIDDL	 3
MUFFINS	2 14	BAGEL		MCGRIDDL	 4
MUFFINS	3 14			BISCUITS	 5
MUFFINS	4 14			BISCUITS	 6

Para reduzir um temporizador em
5 minutos, clique no ícone "-5".

Bordas verdes grossas e em negrito indicam FIFO, itens primários a serem usados primeiro.

As bordas finas				
do ciano são				
numeradas com				
indicadores de				
sequência.				

<b>‡</b>		÷	Breakfast		Ę	N
HOTCAKES				HOTCAKES		1
BURRITO		BURRITO				2
MUFFINS	4	BAGEL		MCGRIDDL		3
MUFFINS	2 4	BAGEL		MCGRIDDL		4
MUFFINS	3 4			BISCUITS		5
MUFFINS	4 4			BISCUITS		6

Como os alimentos estão quase a expirar, aparecerá um alerta de "Cozinhar mais". As bordas laranja aparecerão depois que este alerta for exibido.



Toque em qualquer número de linha para revisar as temperaturas atuais da placa superior e inferior para todas as linhas. No modo de temperatura, as temperaturas atuais serão exibidas. O número abaixo de SP representa a temperatura do ponto de ajuste. As temperaturas que atingiram seu ponto de ajuste serão diminuídas. Toque novamente para ocultar o status da temperatura.









