


## EXÉCUTION/ÉCRAN D'ACCUEIL

La minuterie relative à un élément démarre dès que l'on appuie une fois sur cet élément. Une bordure verte et épaisse en gras indique les éléments « premiers entrés, premiers sortis », qui sont les éléments principaux à utiliser en premier. Des bordures cyan et fines sont numérotées par des indicateurs de séquence qui affichent l'ordre dans lequel les éléments suivants doivent être utilisés.


Pour désactiver une minuterie active, appuyer sur l'élément de menu pour afficher une croix X. Puis appuyer sur X pour désactiver la minuterie.

Pour réduire la durée d'une minuterie de 5 minutes, appuyer sur l'élément de menu et cliquer sur l'icône -5 à droite du nom de l'élément.

Pour désactiver une minuterie active, cliquer sur « X ».




Pour réduire la durée d'une minuterie de 5 minutes, cliquer sur l'icône « -5 ».




Des bordures vertes et épaisses en gras indiquent les éléments « premiers entrés, premiers sortis » qui sont les éléments principaux à utiliser en premier.

Des bordures cyan et fines sont numérotées par des indicateurs de séquence.



Lorsque la minuterie est presque écoulée pour un aliment, une alerte « Cook More » (Cuire plus) s'affiche. Des bordures orange apparaissent après l'affichage de cette alerte.



Appuyer sur n'importe quel numéro de ligne afin d'examiner les températures courantes des plaques supérieure et inférieure pour toutes les lignes. En mode température, les températures courantes s'affichent. Le numéro sous SP représente la température de réglage. Les températures qui ont atteint leur valeur de réglage seront moins lumineuses. Appuyer de nouveau pour masquer l'état de température.

## MENU DE RÉGLAGES

The screenshot shows the 'Settings' menu with the following options: General, Menu, Cleaning, Error Log, and Service. A language selector 'EN' is located in the top right corner. Red boxes highlight each option, with lines connecting them to descriptive text boxes.

**General**: Appuyer sur « General » (Paramètres généraux) pour accéder aux paramètres généraux.

**Menu**: Appuyer sur « Menu » (Menu) pour modifier, supprimer et copier les parties de jour.

**Cleaning**: Appuyer sur « Cleaning » (Nettoyage) pour accéder au menu de nettoyage.

**EN**: Appuyer sur « EN » (Anglais) pour sélectionner la langue souhaitée.

**Error Log**: Appuyer sur « Error Log » (Journal des erreurs) pour accéder au journal des erreurs et évaluer les problèmes du système.

**Service**: Appuyer sur « Service » (Entretien) pour accéder au menu d'entretien.